

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce coussin conçu pour réchauffer agréablement le dos, les jambes ou la zone d'assise.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Coussin assise et dossier
- Câble d'alimentation avec boîtier de commande
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Alimentation	220 à 240 V
Puissance	45 W
Niveaux de chauffe	2
Composition	Laine polaire, PVC
Dimensions	30 x 40 cm
Poids	500 g
Protection contre la surchauffe	Disponible

Consignes préalables à la première utilisation

- Ce mode d'emploi contient des informations importantes concernant le produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Ne mettez jamais en marche le coussin chauffant lorsqu'il est plié ou froissé.
- Ne plantez jamais d'aiguille ou d'épingle à nourrice dans le coussin chauffant.
- Le coussin chauffant ne doit pas être utilisé par des personnes dépendantes ou sensibles à la chaleur comme les enfants.
- N'utilisez jamais le coussin chauffant sur des parties du corps blessées enflammées. Le cas échéant, demandez conseil à un médecin.
- Le coussin chauffant ne doit être réparé que par des spécialistes autorisés.

Consignes d'entretien

- N'utilisez jamais le coussin chauffant s'il est humide.
- Le coussin chauffant ne doit pas être lavé en machine, ni nettoyé à l'aide de produits chimiques.
- La housse en tissu du coussin chauffant peut être lavée à la main à 30°C.
- Veillez à ce que le boîtier de commande du coussin chauffant n'entre jamais en contact avec de l'eau.

Utilisation

1. Branchez le câble d'alimentation fourni à la prise de raccordement du coussin chauffant.
2. Branchez le câble d'alimentation à une prise de courant.
3. Installez-vous confortablement sur le coussin chauffant, en position assise ou allongée.
4. Allumez le coussin chauffant à l'aide du boîtier de commande, et sélectionnez un des 3 niveaux de chaleur.
5. Avant de vous endormir, éteignez toujours le coussin chauffant à l'aide du boîtier de commande (position 0).

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas les éléments électriques du produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais les éléments électriques du produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique lorsque vous ne l'utilisez pas.

- Si vous n'utilisez pas l'appareil, stockez-le dans un endroit sec.
- Avant de plier et de ranger l'appareil, assurez-vous qu'il est bien refroidi.
- Afin d'éviter que l'appareil ne se plie, ne placez pas d'objets dessus lors du stockage.
- Vérifiez régulièrement qu'il n'y a pas de signes d'usure ou de détérioration. Si ces signes apparaissent ou si l'appareil a été mal utilisé, il doit être retourné au vendeur avant une nouvelle utilisation.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé en milieu hospitalier.
- Ne plantez jamais d'aiguille dans le coussin chauffant.
- Ne mettez jamais en marche le coussin chauffant lorsqu'il est plié ou en position fermée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit NX-7213 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2001/95/CE, relative à la sécurité générale du produit, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.



Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
10.09.2014